



Detailzeichnungen sind nur Empfehlungen und ersetzen keine Fachplanung

- 1 Holzständerkonstruktion
- 2 Wärmedämmung
- 3 maxit Strohpanel Kalk-Stroh-Putzträgerplatte
- 4 Befestigungsmittel (Schrauben, Klammern)
- 5 Auftrag einer Lehmgrundierung, maxit prim 2050 Lehm-Haftgrund
- 6 maxit ip 339 (Lehmputz fein), 10 - 15 mm z. B. maxit Armierungsgewebe Jute
- 7 maxit ip 339 (Lehmputz fein), 5 - 10 mm als Oberputz gefilzt